

## Vedligeholdelse af waders, vadestøvler, fiskejakker m. m. og lidt om uld

Waders samt fiske- og outdoorjakker er dyre og holder længere, hvis de bliver vedligeholdet rigtigt.

Det følgende beskriver ikke den eneste rigtige måde, at gøre det på. Læs altid fabrikanternes vejledninger og garantibetingelser inden du går i gang. Det er som udgangspunkt selvfølgelig dem, du skal følge.

### Generelt for alt dit udstyr

Gør dig til en vane at skylle dine waders, støvler og fiskejakke med ferskvand efter hver fisketur. Har du vadet dybt, skal jakken også skylles på indersiden, hvor den har været våd.

Tør mudder, blod og fiskeslim af med en klud og skyl godt med ferskvand.

Hæng derefter produktet til tørre på et lunt sted, så også indersiden kan luftes.

### Pleje af PVC- og neoprenwaders

Neoprenwaders og PVC-waders opbevares bedst lunt (som minimum frostfrit) og tørt, men kræver derudover ingen speciel pleje.

### Reparation af PVC- og neoprenwaders

Begge repareres på/fra ydersiden og tapen på neoprenwaders er kun forstærkning af svejsningerne, ikke en del af tætningen.

Små huller tættes effektivt med en passende lim f.eks. RubberFix (tidligere LiquiSole), Aquasure eller Stormsure. Brug engangshandsker og brug ikke for meget, et ganske tyndt lag er rigeligt.

Neopren er et meget fleksibelt produkt, så på neoprenwaders er det en god ide, at gøre hullet så stort, at det kan strækkes f.eks. med to tandstikkere, således at limen kan komme hele vejen igennem hullet og derved danne en gennemgående prop.

Større revner i PVC-waders påsættes en lap af reparationstape (der findes flere produkter på markedet).

Tjek og følg producentens anvisninger; nogle typer af tape skal stryges på (undgå dem til PVC og neopren), andre ikke.

På neoprenwaders strækkes revnen først åben, og der påføres lim på kanterne. Efter hærkning forstærkes samlingen med reparationstape på ydersiden.

Ved køb af waders medfølger ofte et reparationskit. Hvis du har det, så brug evt. det.

### Pleje af åndbar beklædning (waders samt fiske- og outdoorjakker)

Åndbare produkter opbevares lunt og tørt og bør med passende mellemrum vaskes og imprægneres.

På åndbare produkter, der er vedligeholdet, perler vandet af på ydersiden.

Er produktet vådt på ydersiden, er det sikkert stadig vandtæt, men ikke så åndbart og derfor koldere at have på.

Først skal produktet vaskes.

Waders med faste støvler skal håndvaskes. Anden beklædning kan maskinvaskes, men håndvask er mere skånsomt.

Brug kun vaskemidler, der er udviklet specielt til åndbart tøj.

## Vedligeholdelse af waders, vadestøvler, fiskejakker m. m. og lidt om uld

Firmaerne, der leverer imprægnering, sælger også vaskemiddel, men man kan også bruge Biotex Sport & Active (ikke almindelig Biotex). Følg vaskeanvisning på produktet og vaskemidlet, gå evt. på nettet.

Hvis produktet maskinvaskes, skal vaskemaskinen først renses for sæbe- og skyllemiddelrester.

Tag sæbeskuffen ud, skyl og vask den, så den er helt ren. Husk rummet til skyllemiddel.

Herefter skal selve maskinen renses og afkalkes.

Hæld et dertil egnet rense- og afkalkningsmiddel direkte ind i vasketromlen (følg producentens anvisninger og tjek vaskemaskinens brugsanvisning), og start maskinens renseprogram eller en 60 graders vask uden forvask.

Efter rensning af maskinen kan produktet vaskes.

Docer efter vaskemiddelproducentens anvisninger og vælg et uld- eller skåneprogram, maks. 30° C.

Vask med vrangen ud, luk lynlåse og burrebåndslukker og brug om muligt en vaskepose.

Efter vask følger selve imprægneringen.

Dette kan gøres i en vaskemaskine med et wash-in-product eller man kan sprayimprægnere i hånden.

Tjek og følg altid producentens anvisninger. Bemærk at Geoff Anderson direkte fraråder wash-in-produkter, fordi de kan ødelægge tøjets membran, og fordi de også imprægnerer indersiden og dermed nedsætter produktets fugtabsorberende effekt.

Sprayimprægnering skal typisk foretages lige efter vask og medens produktet stadig er fugtigt (men ikke vådt).

Nogle producenter foreskriver, at man efterfølgende tørrer produktet med en hårtørrer.

Bagefter hænges produktet til tørre på et lunt sted og således, at også indersiden kan tørre.

Gentag imprægneringen på udsatte steder, f.eks. skuldre og knæer.

Jakker, der har været udsat for kraftig og langvarig regn og derved mistet sin vandafvisende effekt, men ikke er snavset til, kan efterimprægneres uden foregående vask.

Geoff Andersen anbefaler Grangers vaske- og imprægneringsprodukter, men der findes andre f.eks. Nikwax og Revivex for blot at nævne nogle.

Produkterne fås bl.a. i stort set alle forretninger, der forhandler outdoor tøj, telte o. lign. På Youtube findes desuden flere instruktionsvideoer.

### Reparation af åndbare produkter

Åndbare produkter repareres på indersiden, og tapen er en del af tætningen.

Små huller tætnes effektivt ved at massere en ganske lille mængde lim af samme type som til PVC og neopren ind i materialet lige omkring hullet.

Større revner tætnes v.h.j.a. reparationstape både på indersiden og på ydersiden. Det er tapen på indersiden, der tætnes, tape på ydersiden er udelukkende for at forstærke samlingen.

På et Simms produkt med Gore-Tex membran er der fem års garanti på membranen, men på nær tætning af småhuller bortfalder garantien, hvis produktet er misligholdt eller forsøgt repareret.

Der er således ingen garanti, hvis produktet er jordslået på indersiden, eller tapen over samlingerne har løsnet sig og forsøgt limet fast igen.

### Pleje af vadestøvler

Wadestøvler bør skylles grundigt i ferskvand efter en fisketur. Er støvlerne smurt ind i ler eller mudder må der en børste til.

## Vedligeholdelse af waders, vadestøvler, fiskejakker m. m. og lidt om uld

Tag en eventuel indersål ud og fjern al sand og skidt inde i støvlen.

Sørg for at tørre støvlerne grundigt efter vask, og giv eventuelle metaldele et forsigtigt pust WD-40 eller lign.

Tjek at snørebåndene er hele.

Invester evt. i et ekstra par, så du har et par tørre støvler at skifte med.

### Reparation af vadestøvler

Nogle småskader f.eks. løsnede gummikanter kan forsøges repareret med lim af samme type som tidligere omtalt.

Filtsåler kan i de fleste tilfælde udskiftes, men det kan være en større omgang.

Tag evt. støvlerne med ned på en klubaften, så kigger vi på det og hjælper, hvis vi kan.

### Uld

Uld - specielt merinould - er den bedste underbeklædning til fiskeri; men det er dyrt, og det skal behandles rigtigt.

Uld er til dels selvrensende og bør ikke vaskes for ofte. Mange gange er det nok at hænge uldprodukter til luftning.

Hvis du har 2 par uldsokker, skifter hver dag og hænger dem, du ikke bruger, til tørre og luftning, kan du fiske uafbrudt i flere uger uden at få sure sokker.

Hvis det absolut er nødvendigt at vaske, er det ofte rigeligt at håndvaske uld i lunkent vand og uden brug af vaskemidler.

Uld skal helst håndvaskes og må kun maskinvaskes, hvis vaskemaskinen har et specielt uldprogram.

Skal du bruge et vaskemiddel, skal det være specielt beregnet til uld, og brug kun vaskemidler uden lanolin (lanolin nedsætter uldens evne til at absorbere fugt).

Husk at skylle rigeligt.

Uld tørres vandret på et tørrestativ og skal gerne strækkes i facon.